

Viktig brand- och säkerhetsinformation till alla boende i Brf. Trekanten

Innehåll:

Trapphus och lägenhetsentréer

Om det börjar brinna

Vid brand i fastigheten utanför Din lägenhet

Vid brand i Din lägenhet

Anlagd brand

Checklista brandskydd i bostaden

Trapphus och lägenhetsentréer

Enligt rådande brandskyddsregler får inga föremål som skor, barnvagnar, cyklar, pulkor, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus!

Med en massa ”prylar” i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om inte detta respekteras kommer dina föremål att flyttas tillförrådet för avhämtning.

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid ev. sjuktransport.

Om det börjar brinna

Rädda, varna, larma och släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand

Rädda de som är i omedelbar fara. Utrym lokalen.

Varna omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat. Skrik och försök ta hjälp av andra. Ge order. Fördela uppgifter.

Larma. Ring112. Svara på SOS-operatörens frågor. Utfrågningen försenar inte larmet. Medan en operatör frågar, lyssnar en annan på ert samtal och påbörjar alarmeringen av aktuell hjälp. Var beredd att ta instruktioner av SOS-operatören. Möt upp och visa var hjälpen behövs

Släck. Alla bränder är små i början. Gör ett släckningsförsök om du har utrustning. Närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Om rummet fylls med rök – kryp under röken, vid golvet finns syre. Kan du inte släcka eller saknar utrustningen stäng dörren till det utrymme som brinner så att rök och eld inte sprider sig. Möt räddningstjänsten och visa vägen. Tag inga onödiga risker.

Vid brand i fastigheten utanför Din lägenhet

Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten.

Gå aldrig ut i trapphuset om det är rök i trappan. Röken förökas blixtnabbt och är dödande

Stanna kvar i lägenheten där är du säkrast.

Din lägenhetsdörr står emot brand minst 30 minuter.

Om Du känner oro ring 112. Är Räddningstjänsten på plats, ge Dig till känna via fönster eller balkong.

Avvakta räddningstjänstens instruktioner

Var beredd på att en brand eller en olycka kan inträffa när som helst. Tänk igenom hur Du ska agera om Du då behöver ringa SOS 112.

Vid brand i Din lägenhet

Försök släcka

Stäng in branden

Utrym lägenheten

Stäng lägenhetsdörren

Ring 112

Småbränder och tillbud är många. Vanliga brandorsaker i våra hem är elfel och överhettningar av olika slag. Brand i TV, diskmaskin samt torktumlare. Lämna aldrig Din bostad med någon maskin igång.

Brand i kastrull eller stekpanna på spisen s.k. torrkokning utvecklar liksom övriga bränder en giftig rök. Branden kan lätt spridas vidare i lägenheten eller huset. Om det blir brand i gryta, flytta kastrullen från kokplattan, kväv branden med ett lock. Använd **aldrig** vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.

Rökning orsakar många svåra bränder med personskador och dödsfall som följd.

Förebygg brand i bostaden

En brandvarnare är den viktigaste brandskyddsutrustningen i Din bostad. En brandvarnare upptäcker snabbt rökutveckling och börjar tjuta med en skarp signal. Kontrollera minst en gång i kvartalet barnvarnarens batteri. Tänk på att funktionen på en brandvarnare börjar bli sämre efter tio år. Byt då brandvarnare.

Det är bostadsrättsföreningens ansvar att det finns brandvarnare i hyreslägenheten och bostadsrättsinnehavarens ansvar att lägenheten har brandvarnare. Den boende ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar.

Se till att bostaden har en 6 kg pulverbrandsläckare samt en brandfilt.

Åtgärda blinkande lysrör direkt, Varje år orsakas flera hundra bränder av felaktiga lysrör.

Förvara tändstickor och tändare så att barn inte kommer åt dem. Ett barn som kommit över tändstickor och råkat tända eld i sitt rum försöker i regel släcka den själv innan barnet vågar säga till någon vuxen.

Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.

Glöm inte släcka alla levande ljus i rum som Du lämnar.

Anlagd brand

Många bränder är anlagda. Varje år i Sverige anläggs cirka 10 000 bränder.

Var vaksam på obehöriga

Förvara aldrig något brännbart som barnvagnar, tidningsbuntar, kartonger och liknande i trapphallar, utanför lägenhetsdörrar och i förrådsgångarna.

Håll dörrar till förråd låsta

Har du tips att lämna i samband med en brand, kontakta polisen.

Checklista brandskydd i bostaden

Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i din lägenhet.

- Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare.
- Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är Ditt ansvar att brandvarnaren fungerar.
- Du bör ha en brandfilt lätt tillgänglig.
- Bostaden bör vara utrustad med minst en 6 kg pulverbrandsläckare.
- Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
- Åtgärda blinkande lysrör. Efel är en av de vanligaste brandorsakerna.
- Ladda inte mobiler eller läsplattor i sängen eller soffan, och ladda ingen utrustning när du sover.
- Placera inte levande ljus på tv:n.
- Tv:n ska stå fritt. Slå av tv:n med knappen på apparaten.
- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
- Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.
- Förvara inte brandfarlig vara i förråd.
- Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.
- Det är inte tillåtet att förvara föremål i korridorerna eller trapphusen. Se också till att skräp som tidningar etc. inte samlas där.
- Dörrarna till förråden ska alltid vara låsta.

Kontakta Bostadsrättsföreningens styrelse om du tycker att det brister i brandskyddet.